

NB! DETTE ER VIKTIG INFORMASJON SOM ALLE DELTAKERE MÅ LESE OG FORSTÅ FOR Å SIKRE KORREKT TIDTAKING. SPØR EN FUNKSJONÆR FRA ARRANGØREN ELLER EN OPERATØR FRA QUICK TIMING HVIS DET ER NOE DU ER USIKKER PÅ.

Dette arrangementet bruker Quick Timing engangsbrikke for registrering av tider.

Quick Timing engangsbrikke har en rekke fordeler

- Brikken klistres direkte på hjelmen
- Brikkenummer = startnummer. Sikrer at alle starter med riktig brikke
- Ingen batteri
- Presis avlesning selv i høye hastigheter
- Raskere pakking og utdeling av startnummer for arrangøren
- Ingen innsamling etter bruk – arrangøren trenger færre funksjonærer

Brikken må sitte på hjelmen under hele rittet for at dine passeringer skal bli korrekt registrert. I tillegg er det viktig at målfoto nummeret er riktig festet for å sikre korrekt rekkefølge i mål ved passeringer som er tettere enn det er mulig å skille med brikke-tidtaking.

Selv om brikken er vedlikeholdsfri anbefales det at du tester brikken på testestasjonen før start for å forsikre deg om at du har fått riktig startnummer hvis arrangementet har en testestasjon.

For dobbel sikkerhet bruker vi to brikker på hver rytter – en på hver side av hjelmen.

Slik monterer du Quick Timing engangsbrikke på hjelm

Brikkene utleveres sammen med startnummeret ditt. Forsikre deg om at brikkenummeret du har fått utdelt samsvarer med startnummeret. For noen ritt vil navnet ditt stå på brikkene.

Sjekk at **brikkenummer = startnummer**

Pass på at **hjelmen er tørr** mens brikkene monteres

Ta løs brikkene fra papiret – en om gangen

Fest dem godt - **en på hver side** av hjelmen

Begge brikkene skal **stå i fartsretningen** – som på bildet

